User's Manual for the Bluetooth Speaker LnS-BM208

Distinguished Customers,

Thank you for purchasing this Bluetooth speaker LnS-BM208. Before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure proper operation and optimized performance of this product. With stylish outer appearance, compact structure, high fidelity sound and multi-functionality, it has obtained patents concerning its outer appearance and adopted advanced electric and sound technology in the industry. This ultimately creates the best choice to hook up with your devices such as a tablet, cell phone and digital music player etc. perfectly by presenting you with exceptional stereo effects whether you are at home, on vacation or at work.

I. Precautions

Please store and use this product at the ambient temperature;

Do not expose this product to the rain or damp surroundings;

Prevent this product from falling, as this could result in serious damage;

Do not dismantle, repair or modify this product on your own;

In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in lithium battery.

II. Considerate Hints

1) Do not constantly turn up the volume to a fairly high level as this could shorten the service life of this product or impair your hearing;
2) When encountering any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the speaker or other components;
3) The Bluetooth transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In this case, please recharge immediately.

III. Outer Appearance and Function Buttons

◀V- /Jump to the last track/Turn down the volume: Press this button to select tracks or press and hold it to bring down the volume in the Bluetooth playback mode.

V+▶ /Jump to the next track/Turn up the volume: Press this button to select tracks or press and hold it to bring up the volume in the Bluetooth playback mode.

▶II/☎ /Pause/Play/Pick up the call: Press this button to pause, to resume normal operation or pick up the incoming calls in the Bluetooth playback mode.

IV. Product Parameters

Product Model：LnS-BM208
Bluetooth Specifications：Bluetooth V2.1+EDR
Transmission Distance：≤10M (depending upon operation environment and devices to which it connects)
USB Recharge Voltage: DC 5V
Built-in Battery: Lithium battery
Output Power: 3W×2
Frequency Response: 90Hz-20KHz
Sensitivity: 80db±2db
Signal to Noise Ratio (SNR): ≥76dB
Product Dimensions: 58×73×120mm

V. System Composition

1） Speaker 1set
2） 3.5 Audio Cable 1piece
3） USB Power Cable 1piece
4） User's Manual/Warranty Card 1copy

VI. Common Function Description

Power-on Status: Press the Power Button to turn the speaker on and it beeps simultaneously with the blue indicator flashing. The volume is set to 60% by default.

Bluetooth Connection: Once switched on, the speaker starts searching for other Bluetooth devices automatically and at the same time, the blue indicator goes on and off. When a Bluetooth device is found, the speaker prompts whether to pair up or not. If selected Yes, it pairs up with the device and meanwhile, the blue indicator flashes slowly and a beep is also generated by the speaker. If failed to detect any other Bluetooth device within 5minutes, the speaker will shut itself down. Turn it back on again to start search. All the paired devices will engage in automatic connection when the speaker is turned on.

Hints: Please recharge when the battery loses its power considerably or the connection is failed.

Bluetooth Music Playback: When connected, the speaker plays music immediately. Press ◀V- and V+▶ to select tracks upwards or downwards. Press and hold ◀V- and V+▶ to adjust the volume. While playing music, press ▶II to pause and ▶II to resume.

Call Pick-up: After successfully connected with the cell phone, the speaker beeps when a call comes in. Press ☎ to pick it up and to terminate conversation, press ☎ one more time.

AUX Playback: Use the supplied audio cable to connect the speaker to another music player such as computer by plugging one end to the speaker's AUX port and the other end to the music player's audio port. When the music player starts playing music, the speaker sounds right away. Tracks can be selected and volume adjusted only by the music player.

Hints: 3 buttons of ⏮V-, V+⏭ and ⏯/📞 are functionless in the AUX playback mode and the volume is controlled by the music player.

Intelligent Quick Recharge: Recharge can be performed in the standby mode or power-off situation. Before recharging, plug the mini-USB end of the supplied USB cable to the speaker's USB port and the other end to the USB port of the computer or the USB recharger. When fully recharged, the red indicator goes off.

VII. Compatibility

Wireless：Devices configured with Bluetooth 2.1+EDR or higher version such as IPAD, IPHONE (at least the second generation IPHONE installed with the IPHONE software 3.1), IPOD TOUCH and MAC as well as a majority of intelligent phones or computers that support Bluetooth.

Bluetooth V2.1+EDR consists of protocols like A2DP, AVRCP and HFP and so on.

VIII. Toubleshooting

Faults / Phenomena	Solutions
Unable to pair up with other devices	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and then on. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Please turn them off.
The sound is rather low or distorted	1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to a proper level. 2. Recharge the battery
The music stops from time to time	1. Check whether the speaker's effective transmission range is exceeded or there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off	1. It suggests the battery power drops quite low and retry once being recharged. 2. Turn it on again.

Guide de l'utilisateur pour le haut-parleur Bluetooth LnS-BM208

Chers clients distingués,

Merci d'avoir acheté ce haut-parleur Bluetooth LnS-BM208. Avant de commencer, veuillez lire ce guide de l'utilisateur avec soin afin de garantir le bon fonctionnement et la performance optimisée de ce produit. Avec son allure extérieure stylisée, sa structure compacte, un son haute fidélité et ses multiples fonctionnalités, il a obtenu des brevets pour allure extérieure et sa technologie électrique et sonore avancée adoptée à la fine pointe dans l'industrie. Cela crée en bout de ligne le meilleur choix pour brancher vos appareils tels que tablette, téléphone cellulaire et lecteur de musique numérique, etc. parfaitement, en vous offrant des effets stéréo exceptionnels, que vous soyez à la maison, en vacances ou au travail.

IX. Précautions

Veuillez entreposer et utiliser ce produit à la température ambiante;

Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à des conditions humides ;

Évitez que ce produit ne tombe, ce qui pourrait entraîner des dommages graves;

Ne pas démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même ;

Afin d'éviter tout risque, ne jetez pas ce produit de façon inappropriée ou le jeter au feu car il contient une pile au lithium intégrée.

X. Conseils préventifs

4) Ne pas constamment monter le volume à un niveau élevé car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou altérer votre audition;

5) Lorsque vous rencontrez une erreur pendant le fonctionnement, coupez l'alimentation et débranchez le câble USB pour éviter des dommages au haut-parleur ou à ses composants;

6) La gamme de transmission ou la connectivité du Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la pile. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

XI. Aspect extérieur et touches de fonctionnement

⏮V- /Aller à la dernière piste/Baisser le volume: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les pistes ou appuyez et maintenez pour faire baisser le volume en mode lecture Bluetooth.

V+⏭ /Aller à la piste suivante /Monter le volume: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les pistes ou appuyez et maintenez pour faire monter le volume en mode lecture Bluetooth.

⏯/☎ /Pause/Lecture/Répondre: Appuyez sur ce bouton pour faire une pause, reprendre un fonctionnement normal ou répondre aux appels entrants en mode lecture Bluetooth.

XII. Paramètres du produit

Modèle de produit: LnS-BM208
Spécifications Bluetooth: Bluetooth V2.1 + EDR
Distance de transmission: ≤ 10M (En fonction de l'environnement et des périphériques connectés)
Tension de recharge USB: DC 5V
Pile intégrée: Pile au lithium
Puissance de sortie: 3W×2
Réponse en fréquence: 90Hz-20KHz
Sensibilité: 80db±2db
Ratio signal bruit (SNR): ≥76dB
Dimensions du produit: 58×73×120mm

XIII. Composition du système

5）	Haut-parleur	1 jeu
6）	Câble audio 3.5	1 unité
7）	Câble d'alimentation USB	1 unité
8）	Guide de l'utilisateur/Carte de garantie	1 copie

XIV. Description des fonctions communes

Statut allumé: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur qui émettra un signal sonore en même temps que le voyant bleu clignotera. Le volume est réglé à 60% par défaut.

Connexion Bluetooth: Une fois allumé, le haut-parleur commence à rechercher d'autres appareils Bluetooth automatiquement et en même temps, le voyant bleu s'allume et s'éteint. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détecté, le haut-parleur demande si vous souhaitez le connecter ou non. Si c'est le cas, il se connecte avec l'appareil et pendant ce temps, le voyant bleu clignote lentement et un signal sonore est également généré par le haut-parleur. En cas d'échec de détection d'un autre appareil Bluetooth en 5 minutes, le haut-parleur s'éteindra de lui-même. Rallumez-le pour lancer la recherche. Tous les appareils jumelés se connecteront automatiquement lorsque le haut-parleur est allumé.

Conseils : Veuillez recharger la pile lorsque celle-ci perd de sa puissance considérablement ou que la connexion a échoué.

Écoute de musique Bluetooth: Une fois connecté, le haut-parleur fait entendre la musique immédiatement. Appuyez sur ⏮V- et V+⏭ pour sélectionner les pistes vers le haut ou vers le bas. Appuyez et maintenez ⏮V- et V+⏭ pour régler le volume. Pendant la lecture de la musique, appuyez sur ⏯ pour faire une pause et ⏯ pour reprendre.

Répondre aux appels: Après avoir connecté un téléphone cellulaire avec succès, le haut-parleur émet un signal sonore lors d'appels entrants. Appuyez sur ☎ pour répondre et mettre fin à la conversation, puis appuyez sur ☎ une fois de plus.

Lecture AUX: Utilisez le câble audio fourni pour connecter le haut-parleur à un autre lecteur de musique tel qu'un ordinateur en branchant une extrémité au port AUX du haut-parleur et l'autre extrémité au

port audio du lecteur de musique. Lorsque le lecteur de musique commence à jouer, le haut-parleur fait immédiatement entendre la musique. Les pistes ne peuvent être sélectionnées et le volume réglé que par le lecteur de musique.

Conseils: Les 3 touches ⏮V-, V+⏭ et ⏯ / 📞 sont sans fonction dans le mode de lecture AUX et le volume est contrôlé par le lecteur de musique.

Recharge rapide intelligente: La recharge peut être effectuée en mode veille ou hors tension. Avant de recharger, branchez l'extrémité du mini USB du câble USB fourni sur le port USB du haut-parleur et l'autre extrémité au port USB de l'ordinateur ou du chargeur USB. Lorsque complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

XV. Compatibilité

Sans-fil: les appareils configurés avec Bluetooth 2.1+EDR ou les versions supérieures comme iPad, iPhone (au moins la deuxième génération d'iPhone installée avec le logiciel iPhone 3.1), iPod touch et Mac, ainsi que la majorité des téléphones intelligents ou les ordinateurs qui supportent Bluetooth.

Bluetooth V2.1+EDR se compose de protocoles tels que A2DP, AVRCP et HFP et ainsi de suite.

XVI. Dépannage

Problème / Phénomène	Solution
Impossible de brancher avec d'autres appareils	3. Vérifiez si le haut-parleur est toujours en processus de recherche ou éteignez-le puis rallumez-le. 4. Il y a trop de périphériques Bluetooth à proximité qui causent des difficultés de connexion. Veuillez les éteindre.
Le son est plutôt faible ou déformé	3. Vérifiez le volume de l'appareil Bluetooth, puis réglez à un niveau approprié. 4. Rechargez la pile
La musique s'arrête de temps en temps	1. Vérifiez si la portée de transmission efficace du haut-parleur est dépassée ou s'il y a un obstacle permanent entre le haut-parleur et les autres périphériques Bluetooth.
Le voyant Bluetooth reste éteint	3. Ceci suggère que la puissance de la pile descend très bas et qu'il faudrait réessayez une fois celle-ci rechargée. 4. Rallumez le haut-parleur.

Manual del usuario de altavoz Bluetooth LnS-BM208

Clientes Distinguidos

Gracias por comprar este altavoz Bluetooth LnS-BM208. Antes de comenzar, por favor lea el manual del usuario cuidadosamente para asegurar el funcionamiento correcto y una performance optimizada de este producto. Con apariencia externa elegante, estructura compacta, sonido de alta fidelidad y multi-funcionalidad, se ha obtenido patentes relativas a su apariencia externa y adoptado la tecnología eléctrica y de sonido avanzado en la industria. En última instancia, crea la mejor opción para conectar con los dispositivos tales como una tableta, teléfono móvil y reproductor de música digital, etc presentandole con efectos estéreo perfectamente excepcionales en casa, de vacaciones o en el trabajo.

XVII. Precauciones

Guarde y utilice el producto a la temperatura ambiente;

No exponga este producto a la lluvia ni a ambientes húmedos;

Evite que producto se caiga este producto, ya que esto podría resultar en daños graves;

No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo;

Con el fin de evitar cualquier riesgo, no deseche este producto inapropiadamente o tirelo al fuego, porque hay una batería de litio incorporada.

XVIII. Consejos Utiles

7) No aumente el volumen contantemente a un nivel bastante alto porque esto acorta la vida útil de este producto o puede dañar el oído;

8) Al enfrentar algún fallo durante el funcionamiento, corte la fuente de alimentación y desconecte el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes;

9) El alcance de transmisión de Bluetooth o conectividad podrían verse afectados por la batería baja. En este caso, recargue inmediatamente.

XIX. Aspecto Exterior y Botones de Función

⏮V- / Ir a la última pista / Bajar el volumen: Pulse este botón para seleccionar las pistas o manténgalo pulsado para bajar el volumen en el modo de reproducción Bluetooth.

V+⏭ / Saltar a la pista siguiente / Aumentar el volumen: Pulse este botón para seleccionar las pistas o manténgalo pulsado para aumentar el volumen en el modo de reproducción Bluetooth.

⏯/📞 /Pausa/Reproducir/Recibir llamada: Pulse este botón para hacer una pausa, para reanudar el funcionamiento normal o recibir llamadas entrantes en el modo de reproducción Bluetooth.

XX. Parámetros del Producto

Modelo del producto: LNS-BM208
Especificaciones de Bluetooth: Bluetooth V2.1 + EDR
Distancia de Transmisión: ≤ 10M (dependiendo del ambiente de operación y los dispositivos conectados)
Voltaje de Carga USB : DC 5V
Batería Incorporada: Batería de litio
Potencia de salida: 3W x 2
Respuesta de frecuencia: 90Hz-20KHz
Sensibilidad: 80 dB ± 2 dB
Relación señal a ruido (SNR): ≥ 76dB
Dimensiones del producto: 58 × 73 × 120 mm

XXI. Composición del Sistema

1) Altavoz	1 juego
2) Cable de Audio 3.5	1 pieza
3) Cable de alimentación USB	1 pieza
4) Manual del usuario / Tarjeta de garantía	1 cópia

XXII. Descripción de Función Común

Encendido: Pulse el interruptor para encender el altavoz y se emitirá un pitido al mismo tiempo que el indicador azul parpadear. El volumen está ajustado a 60% de forma predeterminada.

Conexión Bluetooth: Una vez encendido, el altavoz comienza a buscar otros dispositivos Bluetooth de forma automática y al mismo tiempo, el indicador azul se enciende y apaga. Cuando se encuentra un dispositivo Bluetooth, el altavoz pregunta si desea emparejar o no. Si seleccionar Sí, se empareja con el dispositivo y, mientras tanto, el indicador azul parpadea lentamente y emite un sonido por el altavoz. Si no detectar ningún otro dispositivo Bluetooth dentro de 5 minutos, el altavoz se apagará. Vuelva a encenderlo de nuevo para iniciar la búsqueda. Todos los dispositivos emparejados serán conectados automaticamente al encender el altavoz.

Consejos: Recargue cuando la batería ha perdido su energía considerablemente o si la conexión ha fallado.

Reproducción de música Bluetooth: Cuando está conectado, el altavoz reproduce música inmediatamente. Pulse ⏮V- y V+⏭ para seleccionar pistas hacia arriba o hacia abajo. Pulse y mantenga pulsado ⏮V- y V+⏭ para ajustar el volumen. Durante la reproducción de música, pulse ⏯ para pausar y ⏯ para reanudar.

Recibir Llamada: Después de conectar con éxito con el teléfono móvil, el altavoz emite un sonido cuando llega una llamada. Presione 📞 para recibir y poner fin a la conversación, pulse 📞 una vez más.

Reproducción AUX: Utilice el cable de audio suministrado para conectar el altavoz a otro reproductor de música como el

ordenador conectando una punta al puerto AUX del altavoz y la otra punta al puerto de audio del reproductor de música. Cuando el reproductor de música comienza a reproducirse la música, el altavoz suena de inmediato. Las pistas y el volumen solamente pueden ser seleccionadas y ajustadas a través del reproductor de música.

Sugerencias: 3 botones de ⏮V-, V+⏭ y ⏯/📞 son inutiles en el modo de reproducción AUX y el volumen es controlado mediante el reproductor de música.

Recarga Rápida Inteligente: Se puede realizar la recarga en el modo de espera o apagado. Antes de recargar, conecte la punta del mini-USB del cable USB suministrado al puerto USB del altavoz y la otra punta al puerto USB de la computadora o cargador USB. Cuando esté completamente recargada, el indicador rojo se apaga.

XXIII. Compatibilidad

Inalámbrica: Los dispositivos configurados con Bluetooth 2.1 + EDR o una versión superior, tales como IPAD, IPHONE (al menos la segunda generación IPHONE instalada con el software IPHONE 3.1), iPod touch y Mac, así como la mayoría de los teléfonos inteligentes o computadoras que soportan Bluetooth.

Bluetooth V2.1 + EDR consiste en protocolos como A2DP, AVRCP y HFP y así sucesivamente.

XXIV. Resolución de Problemas

Fallos / **Fenómenos**	**Soluciones**
No se puede emparejar con otros dispositivos	1. Compruebe si el altavoz está aún en el proceso de búsqueda o apáguelo y vuelva a encenderlo. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth en la proximidad que dificultan la conexión. Por favor apaguelos.
El sonido es bastante bajo o distorsionado	1. Compruebe el volumen del dispositivo Bluetooth y luego ajustelo a un nivel adecuado. 2. Cargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando	1. Compruebe si se excede el rango de transmisión efectiva del altavoz o hay un obstáculo entre el altavoz y otros dispositivos Bluetooth.
El indicador Bluetooth permanece apagado	1. Esto indica carga de batería muy baja. Vuelva a intentarlo una vez que se recargue. 2. Enciendalo nuevamente.